

- 1) Premontare aste rispettando la sequenza indicata in foto a. Serrare a coppia la vite a testa esagonale F e avvitare manualmente il distanziale A contro il cono B.
- 2) Inserire le aste nelle apposite sedi presenti sotto lo sterzo premendo fino a sentire uno scatto. Serrare a coppia.
- 3) Inserire sulle aste i particolari I+L, prima, ed N+M, poi.
- 4) Inserire guarnizioni G nei fori presenti sulla lastra.
- 5) Fissare la lastra usando O e P per gli attacchi inferiori e O e H per gli attacchi superiori.

- 1) Assemble screen supports in the sequence indicated in photo a. Tighten the screw F and hand-tighten the spacer A against the cone B.
- 2) Insert the supports into the corresponding holes under the handlebar, pressing until they click. Tighten to torque.
- 3) Insert on the support the items I + L, first, and N + M, then.
- 4) Insert G seals on the holes of the screen.
- 5) Secure the screen using O and P for the lower holes and O and H for upper holes.

