

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

- A. Entrar la varilla con la arandela (5) y protector (1) del conjunto suministrado. *Place the rod with the washer (5) along with the slider (1) from the set supplied.*
- B. Una vez completado el primer paso (A), entrar la varilla (3) por el lado derecho del eje de la rueda. *Once the step (A) it is finished, place the rod (3) through the axle from the right side.*
- C. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*
- D. Colocar tapones (6). *Place the caps (6).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector derecho	<i>right Slider</i>	1
2	Protector izquierdo	<i>Left Slider</i>	1
3	Varilla	<i>Rod</i>	1
4	Tuerca M6 DIN985	<i>M6 nut DIN985</i>	2
5	Arandelas M6 DIN125	<i>M6 washers DIN125</i>	2
6	Tapones con aros de color Azul-Rojo-Oro-Plata	<i>Caps with color rings Blue-Red-Gold-Silver</i>	8

PARA MAXIMO DE APRIETE EN LA TUERCA DE M6 DE 9,7Nn
TIGHTEN NUT M6 WITH A TORQUE OF 9,7Nn

